

055 055

ONLINE USV

Installations- und Bedienungsanleitung a-TroniX UPS Edition One

6 kVA,10 kVA



Modell	Leistung (VA)	Artikelnummer
a-TroniX UPS Edition One 6kVA	6000	9885107
a-TroniX UPS Edition One 10 kVA	10000	9885108



EINLEITUNG

Die Herausgabe und das Urheberrecht dieser Dokumentation verbleiben bei der Firma:

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · GERMANY Telefon +49 4101 37676-0 / Fax +49 4101 37676-66 info@akkusys.de / www.akkusys.de

Vielen Dank,

dass Sie sich für den Kauf unserer Online USV der a-TroniX-Serie entschieden haben. Sie ist eine intelligente, einphasige Hochfrequenz-Online-USV und entspricht den erforderlichen Sicherheitsstandards.

Aufgrund ihrer hervorragenden elektrischen Leistung mit einem Leistungsfaktor von cos phi 1,0 sowie perfekten intelligenten Überwachungs- und Netzwerkfunktionen ent-spricht sie dem weltweit fortschrittlichen Niveau.

Mit der a-TroniX-Serie Edition One werden Ihre Anlagen vor Stromversorgungsproblemen sicher geschützt und die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte bleibt erhalten.

Vor Gebrauch sorgfältig durchlesen!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Vorschriften und Hinweise für die Nutzung dieses Produkts und bietet technische Unterstützung für den Betreiber des Geräts.

Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Ungenauigkeiten oder unpassenden Angaben in dieser Bedienungsanleitung kann AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH nicht verantwortlich gemacht werden.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, es besteht jedoch keine Verpflichtung zu einer laufenden Aktualisierung. Design- und Geräte-Änderungen, die der Verbesserung des Produktionsprozesses oder des Produktes dienen, bleiben vorbehalten. Für Fehler in dieser Betriebsanleitung und daraus resultierende Folgen übernimmt die AKKU SYS GmbH keine Haftung.



Inhaltsübersicht

				Seite
1.	Wio	chtige	Sicherheitshinweise	4
	1.1	Verwe	endete Symbole und Abkürzungen	6
2.	Pro	dukte	inführung	7
	2.1	Gerät	eansichten (USV 6-10 kVA)	7
	2.2	Gerät	eprinzip	9
	2.3	Produ	ıktart	9
3.	Inst	tallati	on	10
	3.1	Auspo	acken und Kontrolle	10
	3.2	Instal	lationshinweise	10
	3.3	USV-I	Eingangs- und Ausgangsanschluss	11
	3.4	Ansch	nluss Kommunikationskabel	12
4.	Dis	play-/	Anzeige, Bedienung und Betrieb	13
	4.1	Einscl	halten und Ausschalten der USV	13
		4.1.1	Einschalten	13
		4.1.2	Ausschalten	13
	4.2	Bedie	nfeld	14
		4.2.1	Displaybeleuchtung	14
		4.2.2	LCD Anzeige	15
	4.3	Einste	ellparameter	17
		4.3.1	Modus-Einstellung	17
		4.3.2	Einstellung der Ausgangsspannungsklasse	18
		4.3.3	Einstellung der Ausgangstrequenz	18
		4.3.4	Einstellung der Batteriekapazität	19
		4.3.5	Einstellung der Batteriemenge	19
		4.3.0	Einstellung uptere Grenze Bypass-Spannung	20
		4.3.7	Einstellung Stummschaltung Summer	20
		4.3.0	Einstellung des Batterietests	21
		4310	Finstellung der Parallel-ID	23
		4.3.11	Einstellung der Parallelmenge	23
		4.3.12	Einstellung der Parallelredundanzmenge	24
	4.4	Alarm	hinformationen	24
5.	Wa	rtuna		26
	5.1	Batte	riewartung	26
6.	Tro	ubles	hooting	27
7			tion	20
1.	she	ZIIIKa	uon	20



1. Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie unbedingt alle Warnhinweise und Bedienungsanweisungen in diesem Handbuch. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig auf und lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig, bevor Sie das Gerät installieren und bedienen.

Das System darf nur von ausgebildeten Elektrofachkräften unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen installiert und angeschlossen werden.

Die Betriebsanleitung muss von allen Personen und Fachkräften, die für die Bedienung, Reinigung sowie Entsorgung des Gerätes verantwortlich sind, gelesen und verstanden werden.

Im Inneren der USV liegen gefährliche Spannungen und hohe Temperaturen vor. Beachten Sie bei Installation, Betrieb und Wartung die örtlichen Sicherheitshinweise und die entsprechenden Gesetze, da es sonst zu Personen- oder Geräteschäden kommen kann. Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch dienen als Ergänzung zu den örtlichen Sicherheitshinweisen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung.

Die USV sowie die zugehörigen Komponenten darf nur zu dem ihrer Auslegung entsprechenden Zweck – zur Versorgung von elektrischen Geräten (230V AC), die in Summe die Nennleistung nicht überschreiten – verwendet werden. Jede andere oder darüber hinaus gehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen-, Sach- und/oder Geräteschäden führen.

Bitte beachten Sie Folgendes:



- Verwenden Sie die USV nicht, wenn die tatsächliche Last die Nennlast übersteigt.
- Ein interner Kurzschluss in der USV führt zu einem elektrischen Schlag oder Brand. Halten Sie Flüssigkeiten von dem Gerät fern, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Stellen Sie die USV nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit sowie korrosiven Gasen oder viel Staub auf.
- Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation zwischen der Einlassöffnung auf der Vorderseite und der Auslassöffnung auf der Rückseite, um eine zu starke Erwärmung zu verhindern.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe von wärmeabgebenden Gegenständen.
- Falls Rauch an der USV auftritt, schalten Sie bitte so schnell wie möglich den Strom ab und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.





- Arbeiten an Akkumulatoren ist nur von Personal mit entsprechenden Sachkenntnissen über die geforderten Sicherheitsregeln durchzuführen und zu überwachen. Unbefugte Personen sind von Akkumulatoren fern zu halten.
- In der USV befinden sich Batterien mit hoher Kapazität. Öffnen oder zerstören Sie diese nicht. Der freigesetzte Elektrolyt ist gefährlich für Mensch und Umwelt. Es besteht die Gefahr einer Explosion. Wenn eine interne Wartung oder ein Batteriewechsel erforderlich ist kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Legen Sie beim Batteriewechsel immer die gleiche Anzahl und den gleichen Typ von Batterien ein.
- Batterien oder deren Anschlüsse können elektrische Schläge verursachen.
- Wenn Kurzschlüsse an Akkus auftreten, kann das Berühren der spannungsführenden Teile schwere Verbrennungen verursachen.
- Batterien dürfen niemals mit Wärmequellen oder Flammen in Kontakt gebracht werden.
- · Versuchen Sie nicht, die Batterien durch Verbrennen zu entsorgen.



 Defekte Akkumulatoren müssen umweltgerecht entsorgt werden.
 Werfen Sie diese auf keinen Fall in den Hausmüll und beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Nehmen Sie den zertifizierten und fachgerechten Recycling-Service unseres AKKU SYS-Teams in Anspruch.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns telefonisch unter der Bestellhotline +49 4101 37676-0, unter info@akkusys.de oder nutzen Sie den QR-Code:





1.1 Verwendete Symbole und Abkürzungen

Die Abkürzung USV steht in dieser Bedienungsanleitung für: Unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Als Energiespeicher einer USV-Anlage werden üblicherweise Akkumulatoren verwendet. Diese werden umgangssprachlich auch als Akkus oder Batterien bezeichnet.

Warnungen und Hinweise werden durch die entsprechende Symbolik (Piktogramme) gekennzeichnet und müssen unbedingt beachtet werden:



WARNUNG!

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.

Allgemeine Warnung vor Gefahrenstellen.

Warnung im Umgang mit Akkumulatoren.

HINWEIS:



Dieses Symbol weist auf Texte, Hinweise oder Tipps hin. Wenn Sie die vorbeugenden Schutzmaßnahmen unterlassen kann dies möglicherweise zu Beschädigungen des Produktes und / oder seiner Funktionen oder einer Sache in seiner Umgebung führen.



UMWELT:

Kennzeichnet Hinweise zum Recycling.



Kennzeichnet Baugruppen oder Teile, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Werfen Sie diese nicht in den Hausmüll.



2. Produkteinführung

2.1 Geräteansichten (USV 6–10 kVA)



6/10kVA Frontansicht



6/10 kVA Rückansicht (ohne Wartung)

- 1) USB (dient zum Anschluß der USV an einen PC)
- 2) EPO (dient zur Notabschaltung der Verbraucher)
- 3) Parallele Schnittstelle 1
- 4) Parallele Schnittstelle 2
- 5) Einschub für Erweiterungsmodule
- 6) RS232-Anschluss
- 7) Eingangsschalter
- 8) Anschlussklemmen (abgedeckt)

07/2022





6/10kVA Rückansicht (mit Wartung)

- 1) USB (dient zum Anschluß der USV an einen PC)
- 2) EPO (dient zur Notabschaltung der Verbraucher)
- 3) Parallele Schnittstelle 1
- 4) Parallele Schnittstelle 2
- 5) Einschub für Erweiterungsmodule
- 6) RS232-Anschluss
- 7) Eingangsschalter
- 8) Anschlussklemmen (abgedeckt)
- 9) Ausgangsschalter
- 10) Wartungs-Bypass-Schalter (abgedeckt)



2.2 Geräteprinzip



USV-Prinzipschaltbild

- 1. Netz-Eingang
- 2. Gleichrichter
- 3. Wechselrichter
- 4. Umgehungsschalter
- 5. Bypass
- 6. Ladegerät
- 7. Akkubank
- 8. Ext. Batterieschrank (optional)
- 9. USV-Ausgang

2.3 Produktart

USV Typ		Hinweis
Standardgerät	6 kVA	Interne Batterien 16–20 Stück (12V/Stück)
	10 kVA	Interne Batterien 16–20 Stück (12V/Stück)



3. Installation 3.1 Auspacken und Kontrolle

- Kippen Sie die USV nicht, wenn Sie sie aus der Verpackung nehmen. Ein generelles Kipprisiko besteht immer bei Geräten mit hohem Schwerpunkt.
- Überprüfen Sie, ob die USV während des Transports beschädigt wurde und schalten Sie die USV nicht ein, wenn ein Schaden festgestellt wird. Wenden Sie sich bitte sofort an den Händler.
- Entfernen Sie die Verpackung mit größter Sorgfalt, um jegliche Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. Überprüfen Sie alle Verpackungsmaterialien, um sicherzustellen, dass keine Teile fehlen. Prüfen Sie anhand der Modellnummer auf der Rückseite der USV die Richtigkeit Ihrer Lieferung.



Die Verpackung ist wiederverwertbar. Bitte bewahren Sie diese nach dem Auspacken zur Wiederverwendung auf oder entsorgen Sie sie sachgemäß.

3.2 Installationshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen / Einbauen der USV Folgendes:



Das System darf nur von ausgebildeten Elektrofachkräften unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen installiert und angeschlossen werden!

- Alle in den technischen Daten aufgeführten Anforderungen an die Umgebungs- und Betriebsbedingungen sind einzuhalten, um die einwandfreie Funktionsweise der USV zu gewährleisten.
- Die Aufstellung darf nur auf den Rollen und auf einem festen, tragfähigen und waagerechten Untergrund erfolgen.
- Halten Sie die USV von hohen Temperaturen, Wasser, entflammbaren Gasen, korrosiven Gasen, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und zu hoher Luftfeuchtigkeit fern.
- · Beachten Sie eine senkrecht stehende Einbaulage.
- Lasten wie Computer, lineare Lasten und kleine induktive Lasten (jeweils Geräte mit Fehlerstrom-Schutz-Schalter) können an die USV angeschlossen werden.



• Wenn die USV in einer Umgebung mit sehr niedrigen Temperaturen ausgepackt wird, kann Kondensation auftreten und es können sich Wassertropfen bilden. In diesem Fall muss mit einer Fortsetzung der Installation und der Inbetriebnahme gewartet werden bis die USV innen und außen vollständig getrocknet ist, da ansonsten die Gefahr eines Stromschlags besteht.



3.3 USV-Eingangs- und Ausgangsanschluss

Die Installation und Verkabelung muss in Übereinstimmung mit den vor Ort gültigen elektrischen Sicherheitsbestimmungen sowie unter Befolgung der folgenden Anweisungen durch ausgebildete Elektrofachkräfte vorgenommen werden.

- · Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Netzhauptschalter aus, bevor Sie Kabel anschließen
- · Entfernen Sie die Klemmenabdeckung auf der Rückwand der USV und schließen die Kabel an
- Es wird empfohlen, für die a-TroniX UPS Edition One 6 kVA ein Kabel von mind. 6 mm² und für die 10 kVA ein Kabel von mind. 10 mm² zu verwenden.



Verwenden Sie keine Wandsteckdose als Eingangsstromquelle für die USV, da deren Nennstrom unter dem maximalen Eingangsstrom der USV liegt. Die Wandsteckdose könnte andernfalls verbrennen und zerstört werden.

- · Verbinden Sie die Eingangs- und Ausgangskabel mit den entsprechenden Eingangs- und Ausgangsklemmen.
- Der Erdungsschutzleiter bezieht sich auf die Kabelverbindung zwischen den Teilen, die elektrischen Strom verbrauchen und dem Erdungskabel. Der Kabeldurchmesser des Erdungsschutzleiters sollte mindestens die Maße der oben für die jeweiligen Modelle genannten Kabel haben.
- Überprüfen Sie nach Abschluss der Installation ob die gesamte Verkabelung korrekt ist.
- · Bitte installieren Sie den Ausgangstrennschalter zwischen der Ausgangsklemme und der Last. Der Trennschalter sollte mit einer Fehlerstrom-Schutzfunktion ausgestattet sein.
- Um die Last mit der USV zu verbinden, schalten Sie alle Lasten zuerst ab, führen Sie dann die Verbindung durch und schalten Sie dann die einzelnen Lasten der Reihe nach ein.



07/2022

· Unabhängig davon, ob die USV an das Versorgungsstromnetz angeschlossen ist oder nicht, kann der Ausgang der USV unter Spannung stehen. Die Teile im Inneren des Gerätes können auch nach dem Abschalten der USV gefährliche Spannung führen. Um sicherzugehen, dass die USV keine Spannung abgibt, schalten Sie die USV zuerst ab und trennen Sie sie dann von der Stromversorgung.





Es wird empfohlen, die Batterien vor der Verwendung 24 Stunden lang aufzuladen. Schalten Sie den Eingangstrennschalter nach der Verbindung auf "EIN" ("ON"); die USV lädt die Batterien automatisch. Sie können die USV auch sofort in Betrieb nehmen, ohne die Batterien zuerst zu laden, der Sicherungszeitraum kann dann jedoch geringer sein.

3.4 Anschluss Kommunikationskabel

USB/RS-232:

Das im Zubehör enthaltene RS-232- oder USB-Kabel kann verwendet werden, um die USV mit dem PC zu verbinden.

Ist ein entsprechendes Kabel angeschlossen, kann die Software Daten mit der USV austauschen. Die Software holt von der USV detaillierte Informationen über den Status der Energieversorgung ein. Bei einem Versorgungsnotfall sorgt die Software dafür, dass alle Daten gespeichert und die Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren werden.

Kommunikationsanschluss SNMP (Optional):

Optional kann die USV mit einer SNMP-Kommunikationsschnittstelle ausgerüstet werden. Sie integriert die USV in ein Netzwerk und nach Vergabe einer individuellen IP-Adresse kann von jedem Standort aus auf die USV zugegriffen werden. Dies ist besonders für die Fernadministration und -wartung interessant.

Parallelkarte (Optional)

Optional kann die USV auch mit einer Parallelkarte ausgerüstet werden. Sie ist eine optionale Erweiterungskarte und ermöglicht den Parallelbetrieb von bis zu 4 USV-Anlagen bis die gewünschte Kapazität bzw. Autonomiedauer erreicht ist.

Externer Batterieschrank (Optional)

Um eine längere Überbrückungszeit zu erreichen, können mehrere Batterieschränke angeschlossen werden.

Verwenden Sie ausschließlich einen kompatiblen Batterieschrank und das entsprechende Verbindungskabel.

Die Batteriespannung sollte nach dem Anschließen bei etwa 240 VDC liegen.



4. Display-Anzeige, Bedienung & Betrieb 4.1 Einschalten und Ausschalten der USV

4.1.1 Einschalten

Überprüfen Sie vor dem Einschalten alle Anschlüsse der USV und ob alle Verbraucher korrekt angeschlossen sind.

1) Schalten Sie die USV im Netzmodus ein:

Sobald das AC-Netzkabel eingesteckt ist, startet die USV automatisch und das LCD-Display der USV leuchtet auf.

Sie können die Daten und eingestellten Parameter auf dem LCD-Display erkennen.

2) Schalten Sie die USV im Batteriebetrieb ein:

Drücken Sie die "ENTER /ON"-Taste auf dem Bedienfeld, um die USV zu starten. Das LCD-Display leuchtet auf. Sie können die Daten und eingestellten Parameter auf dem LCD-Display erkennen. Die LED-Anzeige der USV zeigt den aktuellen Status der USV an.

4.1.2 Ausschalten

1) Schalten Sie die USV im Netzbetrieb aus (ohne Batterien):

- a) Halten Sie die ESC/OFF-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Wechselrichter auszuschalten. Die USV befindet sich nun im Bypass-Modus. Umgekehrt können Sie die ENTER/ON-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um wieder in den Wechselrichter-Modus zu wechseln.
- b) Um die USV vollständig herunterzufahren (auszuschalten), müssen Sie den Eingangsschalter ausschalten.

2) Schalten Sie die USV mit angeschlossenen Batterien aus:

- a) Drücken und halten Sie die ESC/OFF-Taste für 2 Sekunden, um die USV auszuschalten.
- b) Nach dem Ausschalten der USV erlöschen alle LEDs sowie die LCD-Anzeige und es erfolgt keine Ausgabe mehr.



HINWEIS:

Wenn die USV aus dem Wechselrichtermodus ausgeschaltet wird, entlädt sie den DC-Zwischenkreis auf 80V und schaltet sich dann vollständig ab; daher dauert es manchmal einige Sekunden länger, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



4.2 Bedienfeld

4.2.1 Displaybeleuchtung



Übersicht über das Bedienfeld der USV

- (1) WECHSELRICHTER LED
- (2) BATTERIE LED
- (3) BYPASS LED
- (4) ALARM LED
- (5) LCD Anzeige
- (6) UP Taste
- (7) DOWN Taste
- (8) ESC/OFF Taste
- (9) ENTER/ON Taste



4.2.2 LCD Anzeige

HINWEIS:

Das Display bietet mehr Funktionen als in diesem Handbuch beschrieben.

Im LCD-Display sind folgende Parameter verfügbar:

Nr.	Parameter	Beschreibung
01	Input	Eingangsspannung & Frequenz
02	Output	Ausgangsspannung & Frequenz
03	Bat.+	Spannung & Strom (pos.)
04	Bat	Spannung & Strom (neg.)
05	Temp.	Umgebungstemperatur
06	Load	Last
07	Bus voltage	Bus-Spannung ±
08	UEA	Version der Software
09	Model	Modell

Wenn die USV im Kaltstartmodus eine Verbindung mit dem Stromversorger oder der Batterie herstellt, wird dies in der folgenden Abbildung dargestellt:



(1) Betriebsstatus und Modus

(1) Betriebsstatus und Modus:

Wenn die USV im Einzelmodus ist, wird "NOA" (Normal) oder "CF" (Frequenzumrichter-Modus) angezeigt. Im Parallelmodus wird stattdessen "PAL" angezeigt.



(2) Drücken Sie die Taste "DOWN" und die USV geht jeweils zur nächsten Seite, wie unten gezeigt:





4.3 Einstellparameter

Die Einstellfunktion wird über 4 Tasten gesteuert (ENTER/ON, ESC/OFF, UP, DOWN):

- ENTER/ON geht in die Einstellungsseite und Werteinstellung.
- · UP & DOWN zur Auswahl verschiedener Seiten.
- Drücken Sie nach dem Einschalten der USV die Tasten UP und DOWN für 3 Sekunden und wechseln Sie dann zur Einstellungsseite.
- Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den gewünschten Einstellungsparameter auszuwählen.
- Drücken Sie ENTER/ON, um in den Status der Werteinstellung zu gelangen, drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um den Wert einzustellen.
- Drücken Sie die ON-Taste, um zu bestätigen. Halten Sie die DOWN-Taste gedrückt bis der Einstellungsparameter verlassen und gespeichert ist.

4.3.1 Modus-Einstellung



Modus-Einstellung (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)

Nach dem Bestätigen des Einstellungsmenüs ist die Moduseinstellung voreingestellt, wie im Bild oben dargestellt.

- Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen, drücken Sie UP & DOWN, um verschiedene Modi auszuwählen und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung.
- Mit den Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung der Ausgangsspannung oder zur Einstellung der Parallelredundanzmenge.



4.3.2 Einstellung der Ausgangsspannungsklasse

Einstellung der Ausgangsspannung (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Wenn Sie unter der Moduseinstellung die Taste DOWN oder unter der Frequenzeinstellung die Taste UP drücken, gelangen Sie zur Einstellung der Ausgangsspannung. Um die Einstellung der Ausgangsspannung zu wählen gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie ENTER ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen, drücken Sie UP & DOWN, um die verschiedene Ausgangsspannung zu wählen und drücken Sie ENTER/ ON zur Bestätigung. Es gibt 4 verschiedene Spannungen – 208, 220, 230, 240.
- Mit den Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Moduseinstellung oder zur Frequenzeinstellung.



HINWEIS:

Bei Versorgung durch den Wechselrichter ist es notwendig, den Wechselrichter vor der Einstellung von Spannung und Frequenzpegel auszuschalten.

4.3.3 Einstellung der Ausgangsfrequenz

Frequenzeinstellung (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)

Wenn Sie bei der Einstellung der Ausgangsspannung die Taste DOWN oder bei der Einstellung der Batteriekapazität die Taste UP drücken, gelangen Sie zur Frequenzeinstellung.

Diese können Sie wie folgt wählen:

 Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um eine andere Frequenz auszuwählen, und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Es gibt 2 verschiedene Frequenzen – 50/60 Hz.

 Mit den Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung der Ausgangsspannung oder der Batteriekapazität.

HINWEIS:

Bei Versorgung durch den Wechselrichter ist es notwendig, den Wechselrichter vor der Einstellung von Spannung und Frequenzpegel auszuschalten.



4.3.4 Einstellung der Batteriekapazität

Einstellung der Batteriekapazität (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Wenn Sie unter der Frequenzeinstellung die Taste DOWN oder unter der Einstellung der Batteriemenge die Taste UP drücken, gelangen Sie zur Einstellung der Batteriekapazität. Die Einstellung der Batteriekapazität können Sie wie folgt wählen:

Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die verschiedenen Batteriekapazitäten auszuwählen,

und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Der Bereich der Batteriekapazität beträgt 1–200 Ah.



Durch langes Drücken von UP oder DOWN kann die Batteriekapazität schnell gemindert werden.

• Mit den Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Frequenzeinstellung oder zur Einstellung der Batteriemenge.

4.3.5 Einstellung der Batteriemenge

Einstellung der Batteriemenge (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)

Wenn Sie unter der Einstellung für die Batteriekapazität die Taste DOWN oder unter der Einstellung für die Bypass-Spannungsobergrenze die Taste UP drücken, gelangen Sie zur Einstellung für die Batteriemenge.



Die Einstellung der Batteriemenge können Sie wie folgt wählen:

- Drücken Sie ENTER/ON, um in den Werteinstellungsstatus zu gelangen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um eine andere Batteriemenge auszuwählen, und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Der Bereich der Batteriemenge ist zwischen 16, 18, oder 20 wählbar.
- Mit der Taste UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung der Batteriekapazität oder zur Einstellung der Obergrenze der Bypass-Spannung.



4.3.6 Einstellung obere Grenze Bypass-Spannung

Einstellung der oberen Grenze der Bypass-Spannung (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Wenn Sie unter der Einstellung für die Batteriemenge die Taste DOWN oder unter der Einstellung für die Bypass-Spannung die Taste UP drücken, gelangen Sie zur Einstellung für die obere Bypass-Grenze. Die Einstellung der Bypass-Obergrenze können Sie wie folgt wählen: • Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.

- Drücken Sie ENTER/ON, um den werteinstellungsstatus duizururen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die verschiedenen Bypass-Spannungsobergrenzen einzustellen und drücken Sie ENTER /ON zur Bestätigung. Der Bereich für die Bypass-Spannungsobergrenze beträgt 5%, 10%, 15% oder 25% (25% nur für 220-V-Ausgang).
- Mit der Taste UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung der Batteriemenge oder zur Einstellung der Untergrenze der Bypass-Spannung.

4.3.7 Einstellung untere Grenze Bypass-Spannung

Einstellung der unteren Grenze der Bypass-Spannung (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Wenn Sie unter der Einstellung für den oberen Grenzwert der Bypass-Spannung nach unten drücken oder wenn Sie unter der Einstellung für die Stummschaltung des Summers nach oben drücken, wird die Einstellung für den unteren Grenzwert des Bypasses aktiviert. Die Einstellung des unteren Bypass-Grenzwerts können Sie wie folgt wählen:

- Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die verschiedenen Bypass-Spannungsuntergrenzen einzustellen und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Der Bereich für die Bypass-Spannungsuntergrenze beträgt 20%, 30% und 45%.
- Drücken Sie die UP- und DOWN-Tasten, um die Einstellung des oberen Grenzwerts zu umgehen oder, den Summer stumm zu schalten.



4.3.8 Einstellung Stummschaltung Summer

Stummschaltung des Summers (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Drücken Sie DOWN unter der Einstellung der Bypass-Spannungsuntergrenze oder drücken Sie UP unter der Einstellung des Batterieselbsttests, um die Einstellung des Summers aufzurufen. Jetzt blinkt der Einstellungsstatus wie in der Abbildung gezeigt. Die Auswahl umfasst ON und OFF



HINWEIS:

ON = Stummschaltung;

OFF = keine Stummschaltuna.

Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um die Stummschaltung zu beenden und den Status der Stummschaltung zu speichern, sowie zur Einstellung der unteren Bypass-Spannungsgrenze oder zur Einstellung des Batterieselbsttests zu wechseln.

4.3.9 Einstellung des Batterietests



Einstellung des Batterietests

Dies ist die Einführung in die Einstellung des Batterieselbsttests.

Die Standardeinstellung ist "OFF", wenn die USV keinen Bedarf an der Batterie-Selbsttestfunktion hat. Wenn Sie auf "EIN" schalten, kann die USV alle 30 Tage automatisch einen Batterie-Selbsttest durchführen.



Es können drei Arten von Batterie-Selbsttestzeiten ausgewählt werden (siehe unten).



Wenn Sie ONI wählen, kann die USV alle 30 Tage automatisch in den Batteriemodus wechseln. Die Selbsttestzeit der Batterie beträgt 10 Sekunden.



Wenn Sie ON2 wählen, kann die USV alle 30 Tage automatisch in den Batteriemodus wechseln. Die Selbsttestzeit der Batterie beträgt 10 Minuten.



Wenn Sie ON3 wählen, kann die USV alle 30 Tage automatisch in den Batteriemodus wechseln. Die Batterie-Selbsttestzeit ist EOD (End Of Discharge).



4.3.10 Einstellung der Parallel-ID

Einstellung der Parallel-ID (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)

Wenn Sie sich in der Einstellung für den Batterieselbsttest befinden drücken Sie DOWN oder drücken Sie UP wenn Sie sich in der Einstellung der Parallelmenge befinden. So gelangen Sie in die Einstellung für die Parallel-ID. Diese können Sie wie folgt vornehmen:



 Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die verschiedenen Parallel-IDs einzustellen und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Der Bereich für die parallele ID ist 1~4.

 Durch Drücken der Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung des Batterieselbsttests oder Einstellung der Parallelmenge.



HINWEIS:

Bei der Einstellung der parallelen Parameter kann kein Parallelkabel angeschlossen werden.

4.3.11 Einstellung der Parallelmenge

Einstellung der Parallelmenge (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)



Drücken Sie bei der Einstellung der Parallel-ID die Taste DOWN oder bei der Einstellung der Parallel-Redundanzmenge die Taste UP, um zur Einstellung der Parallelmenge zu gelangen.

Die Einstellung der Parallelmenge können Sie wie folgt vornehmen:

- Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die Parallelmenge einzustellen und drücken Sie ENTER/ ON zur Bestätigung. Der Bereich für die Parallelmenge ist 2~4.
- Mit den Tasten UP & DOWN gelangen Sie zur Einstellung der parallelen ID oder zur Einstellung der parallelen Redundanzmenge.



4.3.12 Einstellung der Parallelredundanzmenge

Einstellung der Parallelredundanzmenge (HINWEIS: blinkender Teil im gestrichelten Kasten)

Wenn Sie unter der Einstellung der Parallelmenge die Taste DOWN drücken, gelangen Sie zur Einstellung der Parallelredundanzmenge. Die Einstellung der Parallelredundanzmenge können Sie wie folgt vornehmen:



- Drücken Sie ENTER/ON, um den Werteinstellungsstatus aufzurufen.
 Drücken Sie UP & DOWN, um die Parallelredundanzmenge einzustellen und drücken Sie ENTER/ON zur Bestätigung. Der Bereich für die Parallelredundanzmenge ist 0~1.
- Drücken Sie UP& DOWN, um zur Einstellung der Parallelmenge zu gelangen oder die Moduseinstellung zu verlassen. Dann wird die Einstellung des USV-LCD-Bedienfeldes durchgeführt.

4.4 Alarminformationen

Nr	USV Alarmwarnung	Summen	LED
1	Gleichrichterfehler	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
2	Wechselrichterfehler (einschließlich Wechselrichterbrücke Kurzschluss)	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
3	Wechselrichter Thyristor Kurzschluss	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
4	Wechselrichter Thyristor defekt	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
5	Bypass Thyristor Kurzschluss	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
6	Bypass Thyristor defekt	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
7	Sicherung defekt	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
8	Fehler des Parallelrelais	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
9	Lüfterstörung	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
10	Reserve	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
11	Störung der Hilfsenergie	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
12	Initialisierung Fehler	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
13	P-Batterie Ladegerät Fehler	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
14	N-Batterie Ladegerät Fehler	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
15	DC-Bus-Überspannung	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
16	DC-Bus unterhalb der Spannung	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
17	DC-Bus-Unsymmetrie	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet



Nr.	USV Alarmwarnung	Summen	LED
18	Softstart fehlgeschlagen	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet
19	Gleichrichter Übertemperatur	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
20	Wechselrichter Übertemperatur	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
21	Reserve	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
22	Batterieumkehr	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
23	Kabelanschlussfehler	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
24	CAN comm. Störung	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
25	Paralleler Lastverteilungsfehler	Zweimal pro Sekunde	Fehler-LED leuchtet
26	Batterie Überspannung	Einmal pro Sekunde	Fehler-LED blinkt
27	Fehler in der Netzverdrahtung vor Ort	Einmal pro Sekunde	Fehler-LED blinkt
28	Bypass-Site Verdrahtungsfehler	Einmal pro Sekunde	Fehler-LED blinkt
29	Ausgangskurzschluss	Einmal pro Sekunde	Fehler-LED blinkt
30	Gleichrichter Überstrom	Einmal pro Sekunde	Fehler-LED blinkt
31	Bypass Überstrom	Einmal pro Sekunde	BPS-LED blinkt
32	Überlast	Einmal pro Sekunde	NV oder BPS blinken
33	Keine Batterie	Einmal pro Sekunde	BATTERIE blinkt
34	Unterspannung der Batterie	Einmal pro Sekunde	BATTERIE blinkt
35	Vorwarnung bei niedrigem Batteriestand	Einmal pro Sekunde	BATTERIE blinkt
36	Überlastverzögerung	Einmal pro Sekunde	Bypass-LED blinkt
37	DC-Anteil über dem Grenzwert	Einmal pro 2 Sekunden	INV blinkt
38	Parallele Überlast	Einmal pro 2 Sekunden	INV blinkt
39	Netzspannung abnormal	Einmal pro 2 Sekunden	BATTERIE-LED leuchtet
40	Netzfrequenz abnormal	Einmal pro 2 Sekunden	BATTERIE-LED leuchtet
41	Bypass nicht verfügbar		BPS blinkt
42	Bypass kann nicht verfolgt werden		BPS blinkt
43	Wechselrichter auf ungültig		
44	Reserve		
45	EPO	Dauerhafter Signalton	Fehler-LED leuchtet



HINWEIS:

Der folgende Vorgang muss durchgeführt werden, wenn die USV mit dem Generator verbunden ist:

- Schalten Sie zuerst den Generator ein, nachdem er stabil läuft, verbinden Sie die Ausgangsleistung des Generators mit der USV-Eingangsklemme und schalten Sie dann die USV ein. Nach dem Einschalten der USV schließen Sie bitte die Last nacheinander an.
- Es wird empfohlen, dass die Generatorleistung doppelt so hoch ist wie die Nennleistung der USV.



5. Wartung

USV-Anlagen arbeiten mit gefährlichen Spannungen. Reparaturen und Wartungen dürfen daher nur von qualifiziertem Fachpersonal, welches ausreichend mit Akkumulatoren und den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen vertraut ist, durchgeführt werden.

Unbefugte Personen müssen von den Akkus ferngehalten werden.

5.1 Batteriewartung

- 1. Es wird empfohlen, die Batterien manuell zu laden oder zu entladen. Dieser Vorgang sollte alle drei bis vier Monate durchgeführt werden sobald die USV längere Zeit nicht benutzt wurde oder die Stromversorgung lange Zeit ununterbrochen war. Die Batterie wird vollständig entladen bis der Unterspannungsschutz abschaltet. Dann muss sie sofort wieder vollständig aufgeladen werden.
- 2. In Gebieten mit hohen Temperaturen sollten die Batterien alle zwei Monate manuell geladen und entladen werden. Der Prozess ist derselbe, wie oben beschrieben.
- 3. Wenn Sie die Batterien austauschen, verwenden Sie immer den gleichen Batterietyp und die gleiche Anzahl von Batterien oder Batteriepaketen.

Nehmen Sie hierzu den Service unseres AKKU SYS-Teams in Anspruch. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter der Hotline +49 4101 37676-0, unter info@akkusys.de oder nutzen Sie den QR-Code:





WARNUNG:

Bevor Sie die Batterien austauschen, schalten Sie bitte zuerst die USV aus und unterbrechen das Netz. Entfernen Sie Ihren metallischen Schmuck wie Fingerring, Uhren etc.

Wenn Sie die Batterien austauschen, verwenden Sie bitte Werkzeug mit isolierendem Griff und legen Sie keine Werkzeuge oder metallische Gegenstände auf die Batterien.



6. Troubleshooting

Wenn die USV-Anlage nicht richtig funktioniert, lösen Sie das Problem bitte anhand der folgenden Fehlersuchtabelle.

Sollten Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an unsere Serviceabteilung. Die folgenden Informationen sollten zur Analyse bereitgestellt werden:

- USV MODELL und Seriennummer
- Datum, an dem der Fehler auftrat
- Detaillierte Beschreibung des Problems (Indikatoraussagen auf der Tafel einbeziehen)

Fehler	Ursache	Lösung
Batterie LED blinkt	Die Batteriespannung ist zu niedrig oder die Batterie ist falsch angeschlossen	Wenden Sie sich an Ihren Händler
Stromnetz normal, aber die USV hat keinen Eingangsstrom	USV-Eingangstrenner offener Stromkreis	Drücken Sie den Unterbrecher zum Zurücksetzen
	Akku nicht vollständig geladen	Halten Sie die USV länger als 8 Std. mit dem Stromnetz verbunden, laden Sie den Akku auf
Kurze Back-up Zeit	USV-Überlast	Überprüfen Sie die Auslastung der Verbraucher, entfernen Sie einige redundante Geräte
	Akku gealtert	Wenden Sie sich an Ihren Händler
	Drücken Sie kurz die Taste ON	Drücken und halten Sie die Taste ON länger als eine Sekunde, um die USV zu starten.
Kein AC-Strom, USV startet nicht nach Drücken	Es ist keine Batterie angeschlossen oder die Batteriespannung ist zu niedrig	Wenden Sie sich an Ihren Händler bezüglich der Batterien
der ON-Taste	Es sind zu viele Verbraucher angeschlossen	Entfernen Sie einige Verbraucher und starten Sie die USV neu
	Fehler tritt innerhalb der USV auf	Wenden Sie sich an Ihren Händler für den Service



7. Spezifikation

•	UPS Edit	ion One	
Modell	6 kVA	10 kVA	
Leistung			
Phasen	1:	1	
Systemleistung (KVA)	6	10	
Systemleistung (W)	6000	10000	
Systemleistungsfaktor (cos phi)	1,0	0	
Umschaltzeit (ms)	Netzbetrieb zu Bat Wechselrichterbetrieb z	teriebetrieb: 0 ms, zu Bypassbetrieb: 5 ms	
Eingang			
Nennspannung nominal (V AC)	208 / 220 /	230 / 240	
Spannungsbereich (ohne Batterie) (V AC)	110~2	286	
Frequenz (Hz)	40~70	0 Hz	
Leistungsfaktor	≥0.9	99	
Nennspannung (V DC) (Betriebsspannung)	240	240	
Standardbatterie (Stück x Ah) (nicht enthalten)	20 x 9	20 x 9	
Ladestrom (A) max. (Standard)	1		
Ausgang			
Ausgangsspannung (V AC)	208 / 220 /	230 / 240	
Frequenz (Hz)	Netzbetrieb: ± 10% d Batteriebetrieb: (!	er Nennspannung, 50/60 ± 0.1%) Hz	
Spannungsform	Reine Sin	uswelle	
Scheitelfaktor	3:	1	
Sonstiges			
Abmessungen (mm) B x T x H	191 x 460 x 72	0 (inkl. Rad)	
Gewicht netto (kg)	60	61	
Geräuschentwicklung (dB (A))	<55 db 1 Meter		
Betriebstemperatur	0°C~40°C		
Lagertemperatur	-25°C~55°C		
Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation	20~95% RH @ 0~40 (nicht kondensierend)		
Aufstellhöhe			
Schutzklasse	I		
Norm	IEC/EN62040-1, I IEC61000-4-2, IEC6100 IEC61000-4-5, IEC6100	EC/EN62040-2, 0-4-3, IEC61000-4-4, 0-4-6, IEC61000-4-8	



AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · GERMANY Telefon +49 4101 37676-0 / info@akkusys.de / www.akkusys.de





ONLINE UPS

Installation and 055 -652" . **Operating Instructions** a-TroniX **UPS Edition One** 6kVA, 10kVA + -

Model	Capacity (VA)	Article number
a-TroniX UPS Edition One 6kVA	6000	9885107
a-TroniX UPS Edition One 10 kVA	10000	9885108



INTRODUCTION

The publication and copyright of this documentation remain with the company:

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · GERMANY Telefon +49 4101 37676-0 / Fax +49 4101 37676-66 info@akkusys.de / www.akkusys.de

Thank you very much

for purchasing our a-TroniX series online UPS.

It is an intelligent, single-phase, high-frequency online UPS and meets the required safety standards.

Due to its excellent electrical performance with a power factor of cos phi 1.0, as well as perfect intelligent monitoring and network functions, it meets the world's most advanced level.

With the a-Tronix Series Edition One, your installations are safely protected from power supply problems and the functionality of your equipment is maintained.

Read carefully before use

Read this manual carefully before installation.

It contains important regulations and instructions for the use of this product and provides technical support for the operator of the unit.

All rights reserved

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH cannot be held responsible for any inaccuracies or inappropriate information in this instruction manual. The information in this document is subject to change without notice, but there is no obligation to update it on an ongoing basis.

We reserve the right to make design and equipment changes to improve the production process or the product. AKKU SYS GmbH accepts no liability for errors in this operating manual and any consequences resulting therefrom.



Table of Contents

-			•••••	Page
1.	Imp	portant safety instructions		
	1.1	Symb	ols used in this guide	34
2.	Pro	duct Introduction		
	2.1	Produ	ıct view (UPS 6-10 kVA)	35
	2.2	The p	37	
	2.3	Produ	ict Category	37
3.	Inst	tallati	on	38
	3.1	Unpa	cking and inspection	38
	3.2	Instal	lation Note	38
	3.3	UPS ir	nput and output connection	39
	3.4	Comr	munication cable connection	40
4.	Par	nel dis	play, operation and running	41
	4.1	Start	up and turn off UPS	41
		4.1.1	Start up operation	41
		4.1.2	Turn off operation	41
	4.2	Facep	blate display	42
		4.2.1	Faceplate display illumination	42
		4.2.2	LCD display	43
	4.3	Parar	neter settings	45
		4.3.1	Mode-setting	45
		4.3.2	Output voltage class setting	46
		4.3.3	Output frequency setting	46
		4.3.4	Battery capacity setting	47
		4.3.5	Battery quantity setting	47
		4.3.6	Bypass Volt-Hi setting	48
		4.3.7	Bypass Volt-Lo setting	48
		4.3.8	Buzzer Mute Setting	49
		4.3.9	Battery Test Setting	49
		4.3.10	Parallel ID setting	51
		4.3.11	Parallel quantity setting	51
		4.3.12	Parallel redundancy quantity setting	52
	4.4	Alarm	Information	52
5.	Ма	intenc	ince	54
	5.1	Batte	ry maintenance	54
6.	Tro	ubles	hooting	55
7.	Spe	cifica	tion	56



1. Important safety instructions

Be sure to observe all warnings and operating instructions in this manual. Keep this manual in a safe place and read the following instructions carefully before installing and operating the unit.

The system may only be installed and connected by trained electricians in compliance with the relevant safety regulations.

The operating instructions must be read and understood by all personnel and specialists who are responsible for the operation, cleaning as well as disposal of the unit.

Dangerous voltages and high temperatures are present inside the UPS. Observe the local safety instructions and the corresponding laws during installation, operation and maintenance, otherwise personal injury or damage to the unit may occur. The safety instructions in this manual serve as a supplement to the local safety instructions.

Our company accepts no liability for damage caused by failure to observe the safety instructions.

The UPS as well as the associated components may only be used for the purpose corresponding to their design – to supply electrical devices (230 V AC) which in total do not exceed the rated power. Any other use or use beyond this is considered improper and may result in personal injury, property damage and/or damage to equipment.

Please note the following:



- \cdot Don't use the UPS when the actual load exceeds the rated load.
- Internal short circuit of the UPS will cause electric shock or fire. So don't place the containers equipped with liquid on the top of the UPS so as not to cause danger of electric shock.
- Do not place the UPS in a location with high temperature or humidity, corrosive gases or much dust.
- Ensure good air circulation between the inlet opening at the front and the outlet opening at the back to prevent excessive heating.
- · Avoid direct sunlight or the proximity of heat-emitting objects.
- If smoke appears on the UPS, please switch off the power as soon as possible and contact your supplier.



• Work on accumulators is to be carried out and supervised only by personnel with appropriate expertise in the required safety rules. Unauthorised persons must be kept away from accumulators.



- There are high capacity batteries in the UPS. Do not open or destroy them. The released electrolyte is dangerous for people and the environment. There is a risk of explosion. If internal maintenance or battery replacement is required, contact your supplier.
- When changing batteries, always insert the same number and type of batteries.
- Batteries or their connections can cause electric shocks.
- If short circuits occur on batteries, touching the live parts can cause severe burns.



- Batteries must never be brought into contact with heat sources or flames.
- · Do not attempt to dispose of the batteries by burning them.

Defective accumulators must be disposed of in an environmentally friendly manner. Do not throw them in the household waste under any circumstances and observe the local disposal regulations.

Use the certified and professional recycling service of our AKKU SYS team. For more information, contact us on the order hotline +49 4101 37676-0, at info@akkusys.de or use the QR code.





1.1 Symbols used in this guide

In these operating instructions, the abbreviation UPS stands for: Uninterruptible Power Supply.

Accumulators are usually used as energy storage for a UPS system. These are also colloquially referred to as accumulators or batteries.

Warnings and notes are indicated by the corresponding symbols (pictograms) and must be observed:



WARNING!

Warning of dangerous electrical voltage.

General warning of danger points.

Warning when handling accumulators.

NOTE:



This symbol indicates texts, notes or tips. Failure to take precautionary measures may result in damage to the product and/or its functions or to an object in its vicinity.



ENVIRONMENT:

Indicates recycling information.



Indicates assemblies or parts that must be disposed of properly. Do not dispose of them in the household waste.



2. Product Introduction

2.1 Product view (UPS 6-10 kVA)



6/10kVA Front Panel view

- 1) USB (to connect the UPS to a PC)
- 2) EPO (for emergency shutdown)
- 3) Parallel port 1
- 4) Parallel port 2
- 5) Intelligent slot
- 6) RS232
- 7) Input switch
- 8) Terminals (covered)



6/10kVA Rear Panel view (without maintenance)





6/10kVA Rear Panel view (with maintenance)

- 1) USB (to connect the UPS to a PC)
- 2) EPO (for emergency shutdown)
- 3) Parallel port 1
- 4) Parallel port 2
- 5) Intelligent slot
- 6) RS232
- 7) Input switch
- 8) Terminals (covered)
- 9) Output switch
- 10) Maintenance bypass switch (covered)



2.2 The principle of the product



UPS Principle Diagram

- 1. Mains input
- 2. Rectifier
- 3. Inverter
- 4. Bypass switch
- 5. Bypass
- 6. Charger
- 7. Battery bank
- 8. Extended Battery Pack (optional)
- 9. UPS output

2.3 Product Category

UPS Type		Remark
Standard Unit	6 kVA	Internal batteries 16–20 pcs (12V/pcs)
	10 kVA	Internal batteries 16–20 pcs (12V/pcs)



3. Installation

3.1 Unpacking and inspection

- Do not tip the UPS when removing it from the packaging. A general risk of tipping always exists with units that have a high centre of gravity.
- Check whether the UPS has been damaged during transport and do not switch on the UPS if damage is detected. Please contact your supplier immediately.
- Remove the packaging with the utmost care to avoid any damage to the unit. Check all packaging materials to ensure that no parts are missing. Check the model number on the back of the UPS to ensure that your delivery is correct.



The packaging is recyclable. After unpacking, please keep it for reuse or dispose of it properly.

3.2 Installation Note

Observe the following when setting up / installing the UPS:



The system may only be installed and connected by trained electricians in compliance with the relevant safety regulations!

- All environmental and operating conditions requirements specified in the technical data must be complied with in order to ensure the correct functioning of the UPS.
- The unit may only be set up on its castors and on a firm, stable and horizontal surface.
- Make sure that the vents on the front and rear of the UPS are not blocked. Ensure that there is an appropriate flow channel. There should be a clearance of at least half a metre on each side to maintain ventilation and prevent the temperature inside the unit from becoming too high.
- Keep the UPS away from high temperatures, water, flammable gases, corrosive gases, dust, direct sunlight, and excessive humidity.
- Observe a vertical installation position.
- Load such as computers, linear loads and small inductive loads (in each case devices with residual current circuit breakers) can be connected to the UPS.



• If the UPS is unpacked in an environment with very low temperatures, condensation may occur and water droplets may form. In this case, wait until the UPS is completely dry inside and out before continuing installation and commissioning, otherwise there is a risk of electric shock.



3.3 UPS input and output connection

Installation and wiring must be carried out in accordance with local electrical safety regulations and in compliance with the following instructions by trained electricians.

- · For safety reasons, switch off the mains switch before connecting cables.
- Remove the terminal cover on the back panel of the UPS and connect the cables.
- It is recommended to use a cable of at least 6 mm² for the a-TroniX UPS Edition One 6 kVA and a cable of at least 10 mm² for the 10 kVA.



Do not use a wall socket as an input power source for the UPS, as its rated current is lower than the maximum input current of the UPS. The wall socket could otherwise burn and be destroyed.

- Connect the input and output cables to the corresponding input and output terminals.
- The protective earth conductor refers to the cable connection between the parts that consume electrical current and the earth cable. The cable diameter of the earth protection conductor should have at least the dimensions of the cables mentioned above for the respective models.
- · After completing the installation, check that all the wiring is correct.
- Please install the output disconnector between the output terminal and the load. The disconnector should be equipped with a residual current protection function.
- To connect the load to the UPS, switch off all loads first, then make the connection and switch on each load in turn.



• Regardless of whether the UPS is connected to the utility mains or not, the output of the UPS may be live. The parts inside the unit may carry dangerous voltage even after the UPS has been switched off. To make sure that the UPS is not emitting voltage, first switch off the UPS and then disconnect it from the power supply.



I/O terminals connection



It is recommended to charge the batteries for 24 hours before use. Turn the input disconnect switch to "ON" after connection; the UPS will charge the batteries automatically. You can also start using the UPS immediately without charging the batteries first, but the backup period may be shorter.

3.4 Communication cable connection

USB/RS-232:

The RS-232 or USB cable included in the accessories can be used to connect the UPS to the PC.

If an appropriate cable is connected, the software can exchange data with the UPS. The software obtains detailed information from the UPS about the status of the power supply. In the event of a supply emergency, the software ensures that all data is saved and the units are shut down properly.

Communication port SNMP (Optional):

Optionally, the UPS can be equipped with an SNMP communication interface. It integrates the UPS into a network and after assigning an individual IP address, the UPS can be accessed from any location. This is particularly interesting for remote administration and maintenance.

Parallel card (Optional)

Optionally, the UPS can also be equipped with a parallel card. It is an optional expansion card and enables parallel operation of up to 4 UPS systems until the desired capacity or autonomy duration is reached.

Extended Battery Pack (Optional)

To achieve a longer bridging time, several battery cabinets can be connected. Only use a compatible battery cabinet and the corresponding connection cable. The battery voltage should be around 240 VDC after connection.



4. Panel display, operation and running 4.1 Start up and turn off UPS

4.1.1 Start up operation

Before switching on, check all connections of the UPS and whether all loads are correctly connected.

1) Switch on the UPS in line mode:

Once the AC power cable is plugged in, the UPS will start automatically and the LCD display of the UPS will light up.

You can see the data and set parameters on the LCD display.

2) Switch on the UPS in battery mode:

Press the "ENTER /ON" button on the control panel to start the UPS. The LCD display lights up. You can see the data and set parameters on the LCD display. The LED display of the UPS shows the current status of the UPS.

4.1.2 Turn off operation

1) Turn off the UPS in line mode (without batteries):

- a) Press and hold the ESC/OFF button for 2 seconds to switch off the inverter. The UPS is now in bypass mode. Conversely, you can press and hold the ENTER /ON button for 2 seconds to switch back to inverter mode.
- b) To completely shut down (turn off) the UPS, you need to turn off the input switch.

2) Switch off the UPS with the batteries connected:

- a) Press and hold the ESC/OFF button for 2 seconds to switch off the UPS.
- b) After switching off the UPS, all LEDs as well as the LCD display go out and there is no more output.

NOTE:



When the UPS is switched off from inverter mode, it discharges the DC bus to 80 V and then switches off completely; therefore, it sometimes takes a few seconds longer to complete the process.



4.2 Faceplate display

4.2.1 Faceplate display illumination





- (1) INVERTER LED
- (2) BATTERY LED
- (3) BYPASS LED
- (4) ALARM LED
- (5) LCD display
- (6) UP button
- (7) DOWN button
- (8) ESC/OFF button
- (9) ENTER/ON button



4.2.2 LCD display

NOTE:

i

The display offers more functions than described in this manual.

The following parameters are available in the LCD display:

ITEM	Interface Description	Content Displayed
01	Input	Voltage & Frequency
02	Output	Voltage & Frequency
03	Bat.+	Voltage & Current (pos.)
04	Bat	Voltage & Current (neg.)
05	Temp.	Ambient temperature
06	Load	Load
07	Bus voltage	Bus voltage ±
08	UEA	Version of software
09	Model	Model

When the UPS connects to the power supply or battery in cold start mode, this is shown in the following figure:



(1) Operational Status and mode

(1) Operating status and mode:

When the UPS is in single mode, "NOA" (normal) or "CF" (Frequency Converter Mode) is displayed. In parallel mode, "PAL" is displayed instead.



(2) Press the "DOWN" button and the UPS goes to the next page each time, as shown below:





4.3 Parameter settings

The setting function is controlled by 4 keys (ENTER/ON, ESC/OFF, UP, DOWN):

- ENTER/ON goes to the setting page and value setting;
- UP & DOWN to select different pages.

After switching on the UPS, press the UP and DOWN buttons for 3 seconds and then switch to the settings page. Press the UP or DOWN button to select the desired setting parameter.

Press Enter/On to enter the value setting status, press the UP or DOWN key to set the value. Press the ON key to confirm. Press and hold the DOWN key until the setting parameter is exited and saved.

4.3.1 Mode-setting



Mode setting: (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

After confirming the settings menu, the mode setting is preset as shown in the picture above.

- Press ENTER/ON to enter the value setting status, press UP & DOWN to select different modes and press ENTER/ON to confirm.
- Use the UP & DOWN keys to access the setting of the output voltage or the setting of the parallel redundancy quantity.



4.3.2 Output voltage class setting

Output voltage setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

If you press the DOWN key under the mode setting or the UP key under the frequency setting, you will reach the output voltage setting. To select the output voltage setting, proceed as follows:



- Press ENTER /ON to enter the value setting status, press UP & DOWN to select the different output voltage and press ENTER/ON to confirm. There are 4 different voltages – 208,220, 230, 240.
- Use the UP & DOWN keys to go to the mode setting or the frequency setting.



NOTE:

When powered by inverter, it is necessary to turn off the inverter before setting voltage and frequency level.

4.3.3 Output frequency setting

Frequency setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

If you press the DOWN key when setting the output voltage or the UP key when setting the battery capacity, you will reach the frequency setting. You can select this as follows:



- Press ENTER/ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to select another frequency and press ENTER/ON to confirm.
 There are 2 different frequencies 50/60 Hz.
- Use the UP & DOWN keys to access the setting of the output voltage or the battery capacity.



NOTE:

When powered by inverter, it is necessary to turn off the inverter before setting voltage and frequency level.



4.3.4 Battery capacity setting

Battery capacity setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)



If you press the DOWN key under the frequency setting or the UP key under the battery quantity setting, you will reach the battery capacity setting. You can select the battery capacity setting as follows:

Press ENTER /ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to select the different battery capacities and press ENTER/ON to confirm. The battery capacity range is 1-200 Ah.



NOTE:

By pressing UP or DOWN for a long time, the battery capacity can be quickly reduced.

• Use the UP & DOWN keys to go to the frequency setting or to set the battery quantity.

4.3.5 Battery quantity setting

Battery quantity setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

If you press the DOWN button under the battery capacity setting or the UP button under the bypass voltage cap setting, you will reach the battery quantity setting. You can select the battery quantity setting as follows:



- Press ENTER /ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to select another battery quantity and press ENTER/ON to confirm. The battery quantity range is selectable between 16, 18, or 20.
- Use the UP & DOWN key to access the battery capacity setting or to set the upper limit of the bypass voltage.



4.3.6 Bypass Volt-Hi setting

Bypass voltage upper limit setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)



Pressing the DOWN button under the battery quantity setting or the UP button under the bypass voltage setting will take you to the bypass upper limit setting. You can select the upper bypass limit setting as follows:

- Press ENTER/ON to enter the value setting status. Press UP & DOWN to set the different bypass voltage upper limits and press ENTER /ON to confirm. The range for the bypass voltage upper limit is 5%, 10%, 15% or 25% (25% only for 220 V output).
- Use the UP & DOWN key to access the battery quantity setting or to set the lower limit of the bypass voltage.

4.3.7 Bypass Volt-Lo setting

Bypass voltage lower limit setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)



If you press down under the bypass voltage upper limit setting or if you press up under the buzzer mute setting, the bypass lower limit setting is activated. You can select the lower bypass limit setting as follows:

- Press ENTER/ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to set the different bypass voltage lower limits and press ENTER/ ON to confirm. The range for the bypass voltage lower limit is 20%, 30% and 45%.
- Press the UP and DOWN buttons to bypass the upper limit setting or to mute the buzzer.



4.3.8 Buzzer Mute Setting

Buzzers mute setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)



Press DOWN under the bypass voltage lower limit setting or press UP under the battery self-test setting to access the buzzer setting. Now the setting status flashes as shown in the figure.

The selection includes ON and OFF.



NOTE: ON = mute; OFF = no mute.

Press the UP or DOWN button to stop muting and save the muting status and to switch to the lower bypass voltage limit setting or the battery self-test setting.

4.3.9 Battery Test Setting



Battery self-test setting

This is the introduction to the battery self-test setting.

The default setting is "OFF" when the UPS has no need for the battery self-test function.



If you switch to "ON", the UPS can automatically perform a battery self-test every 30 days. Three types of battery self-test times can be selected (see below).



If you select ONI, the UPS can automatically switch to battery mode every 30 days. The battery self-test time is 10 seconds.



If you select ON2, the UPS can automatically switch to battery mode every 30 days. The battery self-test time is 10 minutes.



If you select ON3, the UPS can automatically switch to battery mode every 30 days. The battery self-test time is EOD (End **O**f **D**ischarge).



4.3.10 Parallel ID setting

Parallel ID setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

If you are in the battery self-test setting, press DOWN or press UP if you are in the parallel quantity setting. This will take you to the parallel ID setting. You can set this as follows:



Press ENTER/ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to set the different parallel IDs and press ENTER/ON to confirm.
 The range for the parallel ID is 1~4.

• Pressing the UP & DOWN buttons takes you to the battery self-test setting or parallel quantity setting.



NOTE:

No parallel cable can be connected when setting the parallel parameters.

4.3.11 Parallel quantity setting

Parallel quantity setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)



Press the DOWN key when setting the parallel ID or the UP key when setting the parallel redundancy quantity to move to the parallel quantity setting. You can set the parallel quantity as follows:

- Press ENTER/ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to set the parallel quantity and press ENTER/ON to confirm.
 The range for the parallel quantity is 2~4.
- Use the UP & DOWN keys to move to the parallel ID setting or the parallel redundancy quantity setting.

07/2022



4.3.12 Parallel redundancy quantity setting

Parallel redundancy quantity setting (NOTE: Inside the broken-line is the flashing part)

If you press the DOWN key under the parallel quantity setting, you will get to the parallel redundancy quantity setting. You can set the parallel redundancy quantity as follows:



- Press ENTER/ON to enter the value setting status.
 Press UP & DOWN to set the parallel redundancy amount and press ENTER/ON to confirm. The range for the parallel redundancy quantity is 0~1.
- Press UP& DOWN to go to the parallel quantity setting or exit the mode setting. Then the setting of the UPS LCD control panel is performed.

4.4 Alarm Information

Item	USV Alarm Warning	Buzz	LED
1	Rectifier Fault	Beep continuously	Fault LED lit
2	Inverter fault (Including Inverter bridge is shorted)	Beep continuously	Fault LED lit
3	Inverter Thyristor short	Beep continuously	Fault LED lit
4	Inverter Thyristor broken	Beep continuously	Fault LED lit
5	Bypass Thyristor short	Beep continuously	Fault LED lit
6	Bypass Thyristor broken	Beep continuously	Fault LED lit
7	Fuse broken	Beep continuously	Fault LED lit
8	Parallel relay fault	Beep continuously	Fault LED lit
9	Fan fault	Beep continuously	Fault LED lit
10	Reserve	Beep continuously	Fault LED lit
11	Auxiliary power fault	Beep continuously	Fault LED lit
12	Initialization fault	Beep continuously	Fault LED lit
13	P-Battery Charger fault	Beep continuously	Fault LED lit
14	N-Battery Charger fault	Beep continuously	Fault LED lit
15	DC Bus over voltage	Beep continuously	Fault LED lit
16	DC Bus below voltage	Beep continuously	Fault LED lit
17	DC bus unbalance	Beep continuously	Fault LED lit
18	Soft start failed	Beep continuously	Fault LED lit



Item	USV Alarm Warning	Buzz	LED
19	Rectifier Over Temperature	Twice per second	Fault LED lit
20	Inverter Over temperature	Twice per second	Fault LED lit
21	Reserve	Twice per second	Fault LED lit
22	Battery reverse	Twice per second	Fault LED lit
23	Cable connection error	Twice per second	Fault LED lit
24	CAN comm. Fault	Twice per second	Fault LED lit
25	Parallel load sharing fault	Twice per second	Fault LED lit
26	Battery over voltage	Once per second	Fault LED blinking
27	Mains Site Wiring Fault	Once per second	Fault LED blinking
28	Bypass Site Wiring Fault	Once per second	Fault LED blinking
29	Output Short-circuit	Once per second	Fault LED blinking
30	Rectifier over current	Once per second	Fault LED blinking
31	Bypass over current	Once per second	BPS LED blinking
32	Overload	Once per second	INV or BPS blinking
33	No battery	Once per second	BATTERY blinking
34	Battery under voltage	Once per second	BATTERY blinking
35	Battery low prewarning	Once per second	BATTERY blinking
36	Overload Delay	Once per second	Bypass LED blinking
37	DC component over limit	Once per 2 seconds	INV blinking
38	Parallel Overload	Once per 2 seconds	INV blinking
39	Mains volt. Abnormal	Once per 2 seconds	BATTERY LED lit
40	Mains freq. abnormal	Once per 2 seconds	BATTERY LED lit
41	Bypass Not Available		BPS blinking
42	Bypass unable to trace		BPS blinking
43	Inverter on invalid		
44	Reserve		
45	EPO	Beep continuously	Fault LED lit



NOTE:

The following procedure must be carried out when the UPS is connected to the generator:

- First switch on the generator after it is running stably, connect the output power of the generator to the UPS input terminal, and then switch on the UPS. After switching on the UPS, please connect the load one by one.
- It is recommended that the generator power is twice the rated power of the UPS.



5. Maintenance

UPS systems operate with dangerous voltages. Repairs and maintenance may therefore only be carried out by qualified personnel who are sufficiently familiar with accumulators and the necessary precautions. Unauthorised persons must be kept away from the accumulators.

5.1 Battery maintenance

- It is recommended to charge or discharge the batteries manually. This procedure should be carried out every three to four months when the UPS has not been used for a long time or the power supply has been uninterrupted for a long time. The battery is completely discharged until the under voltage protection switches off. It has to be fully recharged immediately.
- 2. In areas with high temperatures, the batteries should be manually charged and discharged every two months. The process is the same as described above.
- 3. When replacing the batteries, always use the same battery type and the same number of batteries or battery packs.

Use the service of our AKKU SYS team for this. For more information, contact us on the hotline +49 4101 37676-0, at info@akkusys.de or use the QR code.





WARNING:

Before replacing the batteries, please first switch off the UPS and disconnect the mains. Remove your metallic jewellery such as finger rings, watches, etc.

When replacing the batteries, please use tools with an insulating handle and do not place any tools or metallic objects on the batteries.



6. Troubleshooting

If the UPS system is not working properly, please solve the problem using the following troubleshooting table.

If you need help with this, please contact our service department. The following information should be provided for analysis:

- UPS MODEL and serial number
- Date on which the fault occurred
- Detailed description of the problem (include indicator statements on the board

Fault	Cause	Solution	
Battery LED flashes	Battery low voltage or battery disconnected	Contact your supplier	
Mains normal, but UPS has no input	UPS input breaker open circuit	Press the breaker for reset	
	Battery not fully charged	Keep UPS connecting with mains power for more than 8 hours, recharge battery	
Short back up time	UPS overload	Check the usage of loads, remove some redundant devices	
	Battery aged	Contact your supplier	
	Press the ON key for a short time	Press and hold the ON key for more than one second to start the UPS	
No AC power, UPS can't Start up after pressing the ON key	UPS has no battery connected or battery voltage low and too many loads connected	Connect UPS battery well, if battery voltage low, please tu off UPS and remove some load then start UPS	
	Fault occurs inside UPS	Contact your supplier	



7. Spezification

•	UPS Edition One			
Model	6 kVA	10 kVA		
Capacity				
Phases	1:1			
Capacity (KVA)	6	10		
Capacity (W)	6000	10000		
Power factor output (cos phi)	1,0			
Transfer Time (ms)	Mains mode to battery mode: 0 ms, Inverter mode to bypass mode: 5 ms			
Input				
Rated voltage (V AC)	208 / 220 / 230 / 240			
Voltage range (without battery) (V AC)	110~286			
Frequency (Hz)	40~70 Hz			
Power factor input	≥0.99			
Nominal voltage (V DC)	240	240		
Standard battery (pcs x Ah) (not included)	20 x 9	20 x 9		
Charging current max (Default)	1			
Output				
Voltage (V AC)	208 / 220 / 230 / 240			
Frequency (Hz)	Mains mode: ± 10% of nominal voltage, Battery mode: (50/60 ± 0.1%) Hz			
Waveform	Pure Sinewave			
Crest factor	3:1			
Others				
Dimensions (mm) w x d x h	191 x 460 x 720 (incl. wheel)			
Net weight (kg)	60	61		
Noise level (dB (A))	<55 db 1 Meter			
Operating temperature	0°C~40°C			
Storage temperature	-25°C~55°C			
Relative humidity (non condensing)	20~95% RH @ 0~40 (nicht kondensierend)			
IP rating	I			
Standards	IEC/EN62040-1, IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8			



AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH

Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · GERMANY Telefon +49 4101 37676-0 / info@akkusys.de / www.akkusys.de